

414.1030233

S295432 SNO: 24 P SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐĂT HÀNG: 10197 NGƯỜI THIẾT LẬP: DIỄN GIẢI THỜI GIAN CHUẨN 1P 1.VÂT LIÊU: AA: 3 PHÚT SKD11:T16 X 13 X45 MA:6.5 PHÚT WC D30: T9 X 5.5 X 3 BJ:15 PHÚT 2.THOI GIAN GIA CONG HT:40 PHÚT **AA:** CÁT PHÔI T13 X 18 X 300(4P)=>60 PHÚT EW1:6.95 PHÚT =>3 PHÚT/PC GS1:2.5 PHÚT MA: WG:5 PHÚT -PHAY THANH DÀI T8.5 X18 X 300=>60 PHÚT/4P -CÁT RA 24 P PHAY ĐẦU 40.5=>30 PHÚT GS2:15 PHÚT -C3: 20 PHÚT EW2:25.6 PHÚT -PHAY BÂC :30 PHÚT AF:2 PHÚT -THỜI GIAN PHU + MEN C:20 PHÚT =>160 PHÚT/24 PCS=>6.5 PHÚT/PC AL:1 PHÚT BJ: GIA CÔNG ĐÒ GÁ 10PC/LẦN GS3:5 PHÚT -Ø4.4 =>40 PHÚT/10 PC -BÂC HÀN WC=>30 PHÚT/10 PC -KÍCH THƯỚC 1.1 + 45°=>60 PHÚT/10 PC -THỜI GIAN MEN C +THAO TÁC PHU 20 PHÚT =>150 PHÚT/10 PCS=>15 PHÚT/PC **EW1**: -CHU VI CAT:8.5X23 + 50 =245 -BÈ DÀY CẮT:9 =>THỜI GIAN CẮT 147 PHÚT/24 PCS +THỜI GIAN PHỤ 20 PHÚT=>167 PHÚT/24 PCS=>6.95 PHÚT/PC GS1:MÀI BÈ MẶT HÀN -8 PC/LÄN =>20 PHÚT/8PCS=>2.5 PHÚT/PC WG:5 PHÚT/PC GS2: GIA CÔNG 8 PCS/LẦN -MÀI 6 MĂT(BAO GỒM MEN C): 60 PHÚT -MÀI KÍCH THƯỚC 1.1 +45° =>60 PHÚT =>120 PHÚT/8PCS=>15 PHÚT/PC EW2: GIA CÔNG 6 PCS/LẦN BẰNG ĐỜ GÁ -CHU VI CĂT 34 MM X CHIỀU CAO CẮT 70 =>154 PHÚT/6PC =>25.6 PHÚT/PC AF: 2 PHÚT/PC AL: 1 PHÚT/PC **GS3:**GIA CÔNG KÍCH THƯỚC 1.1 TRÊN ĐỒ GÁ 8 PC/LẦN =>40 PHÚT/8 PCS=>5 PHÚT/PC