

· WIC 76 ×7×12

414 - 012 0625

SNO: SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG: 24 P NGƯỜI THIẾT LẬP: ¹⁰¹⁹⁷			
		DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
		1.VẬT LIỆU: SKD11:T13 X 14 X50 WC D30: T7 X 12 X 5 2.THƠI GIAN GIA CƠNG AA: CÁT PHỐI T13 X 18 X 300(5P)=>75 PHÚT =>3.2 PHÚT/PC MA: -PHAY THANH DÀI T9.5 X12.5 X 300=>75 PHÚT/5P -CÂT RA 24 P PHAY ĐẦU 44.5=>30 PHÚT -C4: 20 PHÚT -THAO TÁC PHỤ 10 PHÚT =>135 PHÚT/24 PCS=>6 PHÚT/PC BJ:GIA CÔNG ĐÔ GÁ 10PC/LÂN -Ø4.4=>20 PHÚT/10 PC -Ø8.4.5=>10 phút/10 pC -BÂC 4.0=>20 PHÚT -KÍCH THƯỚC 2.3 + 45°=>60 PHÚT/10 PC -KÍCH THƯỚC 0.5=>20 PHÚT/10 PC =>150 PHÚT/10 PCS=>15 PHÚT/PC EW1: -CHU VI CÁT:9.5X23 + 60 = 278 -BÊ DÂY CÁT:7 =>THỜI GIAN CÁT 195 PHÚT/24 PCS + THỜI GIAN PHỤ 20 PHÚT=>215 PHÚT/24 PCS=>9 PHÚT/PC GS1:mÁI BÈ MẬT HÀN -8 PC/LÀN =>20 PHÚT/PC GS2:GIA CÔNG 8 PCS/LÀN -MÀI 6 MẬT(BAO GÒM MEN C): 60 PHÚT -MÀI KÍCH THƯỚC 2.5+2.3 +45° =>60 PHÚT -MÀI KÍCH THƯỚC 2.5+2.3 +45° =>60 PHÚT -MÀI KÍCH THƯỚC 2.5+2.3 +45° =>60 PHÚT -MÀI KÍCH THƯỚC 3.5+2.3 +45° =>60 PHÚT -MÀI CÔNG 8 PCS/LÀN BÀNG ĐÒ GÁ -CHU VI CÁT 34 MM X CHIỀU CAO CÁT 70 =>154 PHÚT/6PC EW2:GIA CÔNG 6 PCS/LÀN BÀNG ĐÒ GÁ -CHU VI CÁT 34 MM X CHIỀU CAO CÁT 70 =>154 PHÚT/6PC AF: 2 PHÚT/PC GS3:GIA CÔNG KÍCH THƯỚC 1.1 TRÊN ĐÒ GÁ 8 PC/LÀN =>40 PHÚT/8 PCS=>5 PHÚT/PC	AA: 3.2 PHÚT MA:6 PHÚT BJ:23 PHÚT HT: EW1:9 PHÚT GS1:2.5 PHÚT WG:5 PHÚT GS2:15 PHÚT EW2:25.6 PHÚT AF:2 PHÚT AL:1 PHÚT GS3:5 PHÚT KT