

SNO: S061421 100 P SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐĂT HÀNG: 10197 NGƯỜI THIẾT LẬP: DIỄN GIẢI THỜI GIAN CHUẨN 1P 1.VẬT LIỆU: GS1:1 MO ED:10 Ø5 X 18 EW:5 GS2:1 2.THỞI GIAN GIA CÖNG BJ1:2 GS1:Cắt Ø5\*15.5 trên đồ gá + men C 2 LA:1 đầu GC:2 =>1 phút/pc GS3:4 ED:Phóng điện lỗ xỏ dây=>10 phút/pc BJ2:1 GP:1 EW:Gia công trên đồ gá=>5 phút/pc AF:1 GS2:Mài ok kích thước Ø5\*15 +men C 2 AL:1 đầu ΚT =>1 phút/Pc BJ1:Gia công 30° + gia công thô Ø1.4 =>2 phút/pc LA1:Gia công thô 20°=>2 phút/Pc GC1:Gia công tinh 20°=>2 phút/Pc **GS3**: -Gia công 4.7 vào kích thước chuẩn để lắp đổ gá. -Gia công bâc 0.5 trên đồ gá.Chú ý R nhỏ nhất có thể và mặt đá phải vuông góc. -Gia công kích thước 2±0.1 vừa cham mặt Ø1.2 của EW.Chú ý khi mài tinh quan sát thường xuyên=>pc nào ok thì tháo ra. -Gia công 60° trên đồ gá. =>4 phút/PC. BJ2:Gia công tinh Ø1.4=>1 phút/pc GP:Gia công C0.2 trên đồ gá=>1 phút/pc AF:Gia công R miêng lỗ,lấy ba vớ =>1 phút/pc AL:1 phút/pc