

SNO: R179277 SỐ PCS TỐI THIỂU/1 LẦN ĐẶT HÀNG: NGƯỜI THIẾT LẬP: 10197			
		DIỄN GIẢI	THỜI GIAN CHUẨN 1P
2.THỚI GIAN GIA CÖNG EW:			
-14.800=>15.5			
-26.76=>28.0			
50 phút/pc			
GS1:			
-8.400=>ok			
-14.800=>ok -5-C0.5=>ok			
-5-Cu.5=>0k -C1.5=>0k			
-6.800 L14.5=>ok.			
-26.76=>27.76			
-Mài kích thước 0.260 xung quanh phần phóng			
điện=>ok.Chú ý theo tọa độ X,Y thì chừa lượng dư 0.2			
150 phút/pc			
ED:			
-Ø4.2=>Ø1			
20 phút/pc EW2:			
-Ø4.2=>ok			
30 phút/pc			
EN:			
-Phóng điện phần vát C=>ok			
Chú ý trước khi gia công:			
+Kiểm tra lượng offset điện cực của MC theo hướng có			
thể đo được bằng máy Tum.			
+Ngoại quan,vệ sinh ba via điện cưc			
Chú ý trong quá trình gia công:			
-Kiểm tra trung gian điều chỉnh tâm ít nhất 2 lần đối với			
Pcs đầu tiênKiểm tra bề mặt,độ bóng thường xuyên.			
300 phút/pc			
KA:			
-Kiểm tra phần vát C			
AF:			
-Đánh bóng =>ok			
90 phút/pc			
GS2:			
Kiểm tra lại kích thước 14.5.Nếu trường hợp bị âm thì gia			
công lại cho OK. -26.500=>ok			
-26.500=>0k -26.76=>0k			
-Dẫn hướng ok			
60 phút/pc			